

HPP-570S (単動用オリジナル油圧ポンプ) を複動化 (HPP-570) する場合

※先に本製品 (HBB-35180+HPP-570S) をご購入のお客様が、新たに HBB-532 及び HBB-538 をご購入される場合には、HPP-570S (単動用オリジナル油圧ポンプ) を複動化 (HPP-570) する必要があります。

先行購入品：単動用オリジナル油圧ポンプ HPP-570S



単動用操作スイッチ

付属品：

- ・ 単動用操作スイッチ



複動化 ↓ 複動化

完成品：複動用オリジナル油圧ポンプ HPP-570



複動用操作スイッチ

新規購入品：

- ・ 複動用操作スイッチ
- ・ オスハーフ側油圧ホースセット (アダプター、オスハーフ、オスハーフ用キャップ、六角棒レンチ M5/M8、スパナ M19 付き)



※複動用操作スイッチ + オスハーフ側油圧ホースセットを新規ご購入される事により、ご使用中の HPP-570S を複動化し、HPP-570 (複動用オリジナル油圧ポンプ) としてご使用になれます。

HPP-570 (複動用オリジナル油圧ポンプ) を単動化 (HPP-570S) する場合

※既に HBB-532/538 及び HPP-570 をご使用中のお客様が、新たに HBB-35180 (本製品) をご購入される場合には、HPP-570 (複動用オリジナル油圧ポンプ) を単動化 (HPP-570S) する必要があります。

先行購入品：複動用オリジナル油圧ポンプ HPP-570



複動用操作スイッチ

付属品：

- ・ 複動用操作スイッチ



単動化 ↓ 単動化

完成品：単動用オリジナル油圧ポンプ HPP-570S



単動用操作スイッチ

単動用操作スイッチ

新規購入品：

- ・ 単動用操作スイッチセット (専用プラグ、六角棒レンチ M5/M8、スパナ M19 付き)



※単動用操作スイッチセットを新規ご購入される事により、ご使用中の HPP-570 を単動化し、HPP-570S (単動用オリジナル油圧ポンプ) としてご使用になれます。

※油圧ホースを一本でご使用される場合はオスハーフ側油圧ホースを取り外し、必ずセット付属品の専用プラグをオスハーフ側油圧ホース差し込み口に取り付けてご使用ください。(ホースをそのまま二本でご使用される場合は、単動用操作スイッチのみの交換でご使用になれます。)